




INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO



Controle Remoto

Muito obrigado por comprar este ar condicionado. Por favor, leia este manual de instruções de uso e instalação antes de instalar e usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.

Guia de Conteúdo

Controle Remoto	03
Instruções de Operação	03
Função Resfriamento (Cool)	06
Modo Sleep (Dormir)	06
Modo Oscilar - Controle do Fluxo de Ar	07
Timer	07
Modo Quiet	08
Modo Economy	08
Modo i Feel	08

Instruções de Operação

MODOS SLEEP

- **SLEEP 1:** A temperatura aumenta em até 2°C no modo de refrigeração e mantém-se estável após 2 horas. No modo de aquecimento, a temperatura diminui em até 2°C após 2 horas e mantém-se estável.
- **SLEEP 2:** No modo de refrigeração, a temperatura aumenta em 2°C após 2 horas, diminui em 1°C após 6 horas e mais 1°C após 7 horas. No modo de aquecimento, a temperatura diminui em 2°C após 2 horas e aumenta gradualmente em 1°C após 6 e 7 horas.
- **SLEEP 3:** A temperatura aumenta em 1°C após 1 hora e em 2°C após 2 horas no modo de refrigeração, depois diminui 2°C após 6 horas e 1°C após 7 horas. No modo de aquecimento, a temperatura diminui 2°C após 1 hora e aumenta 2°C após 6 e 7 horas.
- **SLEEP 4:** A temperatura permanece estável.

MODO OSCILAR - CONTROLE DO FLUXO DE AR

- O fluxo de ar é distribuído uniformemente no ambiente.
- O botão **SWING** ativa os defletores motorizados que movimentam o fluxo de ar na direção horizontal ou vertical para garantir uma distribuição uniforme.
- Pressione o botão **SWING** para alternar a direção do fluxo de ar de cima para baixo e da esquerda para a direita.

FUNÇÃO SMART

A função **SMART** ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ventilador com base na temperatura ambiente.

Para os modelos split, como os montados na parede, a temperatura definida será baseada na temperatura interna.

Temperatura Ambiente	Modo de Operação	Temperatura Automática
21 °C ou abaixo	Aquecimento	22 °C
21 °C - 23 °C	Ventilação	—
23 °C - 26 °C	Desumidificação	Diminui 2 °C após 3 minutos
acima de 26 °C	Refrigeração	26 °C

Para produtos comerciais, como cassete e piso-teto, o modo de operação é determinado com base na diferença entre a temperatura interna e a temperatura ajustada.

TIMER

O **TIMER** permite programar o ar-condicionado para ligar ou desligar automaticamente. Ideal para ajustar o ar-condicionado pela manhã e garantir uma temperatura confortável ao voltar para casa.

Como configurar:

1. Pressione o botão **TIMER ON**
2. Ajuste o tempo desejado, pressionando o botão para aumentar ou diminuir o horário em intervalos de 1 minuto.
3. Quando o tempo desejado aparecer no visor, pressione o botão **TIMER ON** novamente para confirmar. Um bipe será emitido e o indicador ON parará de piscar.
4. Para cancelar a operação, pressione **TIMER ON** novamente.

Para desligar o aparelho, siga o mesmo procedimento com o botão **TIMER OFF**

Instruções de Operação

TIMER OFF

A função **TIMER OFF** permite programar o desligamento automático do ar-condicionado, garantindo conforto e economia de energia. Para configurar o **TIMER OFF**, siga os passos abaixo:

1. **Pressione o botão TIMER OFF:** Inicie pressionando o botão correspondente no controle remoto.
2. **Ajuste o tempo:** Pressione o botão **TIMER OFF** repetidamente para aumentar ou diminuir a configuração do tempo em incrementos de 1 minuto. O tempo será exibido no display do controle remoto.
3. **Confirme a configuração:** Assim que o tempo desejado estiver visível, pressione novamente o botão **TIMER OFF** para confirmar. Um sinal sonoro indicará que a programação foi aceita, e o display deixará de piscar.
4. **Cancelar o TIMER OFF:** Para cancelar a programação do desligamento automático, basta pressionar o botão **TIMER OFF** novamente.
5. **Desligamento automático:** Quando o **TIMER OFF** atingir o tempo programado, o ar-condicionado desligará automaticamente, proporcionando conveniência e economia de energia.

MODO QUIET

No **MODO QUIET**, o ar-condicionado opera com baixo nível de ruído.

- Para cancelar o **MODO QUIET**, pressione os botões **MODE, FAN, SMART** ou **SUPER**.

MODO ECONOMY

No **MODO ECONOMY**, o ar-condicionado reduz o consumo de energia, operando com menor corrente elétrica, mantendo um desempenho eficiente e econômico.

FUNÇÃO i FEEL

Quando ativada, a função **i FEEL** utiliza o sensor de temperatura do controle remoto para ajustar a temperatura do ambiente, proporcionando maior conforto térmico.

- O controle remoto deve estar em um local onde a unidade interna possa receber facilmente o sinal.
- Ao ativar a função, o ícone correspondente aparecerá no visor e a velocidade da ventilação aumentará para além do nível máximo.

Nota: Para um funcionamento preciso, evite colocar o controle remoto perto de objetos que emitam calor ou frio excessivos

MODO BLOQUEIO

- O modo bloqueio é uma funcionalidade útil para evitar ajustes acidentais nas configurações do ar-condicionado. Para ativar este modo, pressione simultaneamente os botões **TIMER ON** e **TIMER OFF** por dois segundos. Ao fazer isso, um indicador aparecerá no visor do controle remoto, confirmando que o modo bloqueio foi ativado.
- **Para cancelar o bloqueio:** Para desativar o modo bloqueio, pressione novamente os botões **TIMER ON** e **TIMER OFF** juntos por dois segundos. O indicador no visor se apagará, confirmando que o bloqueio foi cancelado.

FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ: 09.316.105/0018-77

Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti

Cep. 69072-055 - Manaus - Amazonas

E-mail: atendimento@meuvix.com.br

Fone: 0800-200-6560



Cód. 1034284 - REV. 01